

毎日使うものだから、いつまでもキレイに

ガスコンロのお手入れ

調理後のコンロは、しばらく熱くなっている場合があります。
コンロのお手入れをする前に、まずガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください(機器が冷えるまで時間がかかります)。
そして、必ず手袋をしてからお手入れを行きましょう。

最近、鍋の底がすすで黒くなって困るわ



そんなときは…

バーナーキャップを外して掃除して下さい



バーナーキャップの汚れや目詰まりは赤火や炎が不揃いになる原因となり、鍋底の汚れの原因になります。

取り付けた時に
バーナーキャップが
浮いてないか確認!!



- 手順**
- 1.バーナーキャップを取り外し、穴や溝を歯ブラシや針金など先の細いものを使って目詰まりを取り除きます。
 - 2.水洗いした後、しっかり乾かしてから、バーナーキャップ裏面の凸部をバーナー本体の凹部に合わせて取り付けます。

パチパチって火がつかないわ。故障かしら?



そんなときは…

電池を交換してみてください。



乾電池が消耗すると、火花が飛ばず着火しません。電池交換ランプが点灯する機種もあります。

- 手順**
- 1.同一型の新品アルカリ乾電池を2コ用意します。
 - 2.機種により違いはありますが、ほとんどの機種は操作パネル前面にあります。取扱説明書にてご確認ください。

乾電池の+-の向きにご注意下さい。

※アルカリ乾電池をお使いください。

